Amplificador fotoeléctrico de 1 canal, automático/manual.






Condiciones de Entorno	
Temperatura de trabajo	-10 a +55 ^o C
Protección	IP 40
Certificados	(€ c ЯХ ′us


Sensores aplicables y Rangos de Detección				
Series	101	100	110	120
		Rar	ngos	
Rango Largo	8 m	N/A	N/A	N/A
Rango Corto	2.5 m	10 m	23 m	45 m


Nota: Rango Largo sólo debe seleccionarse con la serie 101.



Conexiones

Diagrama de conexiones





Instrucciones de puesta en marcha

- Verifique la tensión de alimentación y el tipo de salida del amplificador.
- Asegúrese de que el suministro eléctrico está cortado. Conecte el cableado a la base 2 undecal según el diagrama de conexiones.
- Inserte el amplificador en la base undecal. Conecte el suministro eléctrico.
- Cuando el amplificador está en funcionamiento, el indicador de alimentación (Led verde) permanece encendido.

Ajustes

Los interruptores DIP se encuentra situados en la parte posterior del amplificador.

	Modelo		
	PA 01 A	PA 01 B	PA 01 C
ON 1 2	Rango Largo	Rango Largo	Rango Largo
ON 1 2	Rango Corto	Rango Corto	Rango Corto
ON 1 2	Con luz	Con luz	Retardo a la conexión
ON 1 2	Con oscuridad	Con oscuridad	Retardo a la desconexión

Con luz: la salida se mantiene inactiva cuando hay un objeto presente Con oscuridad: la salida se mantiene activa cuando hay un objeto presente.

Nota: Todos los modelos pasan a modo de detección con luz, cuando se unen los terminales 11 y 7 . Esto anula al interruptor de modo de detección Luz/Oscuridad.

Tabla Lógica de Salida				
Detección	Modo de Detección	Salida Relé	Salida Transistor	Indicador de Salida
Objeto presente	11 7 Con oscuridad	1 3 4	Cerrado	Encendido
LT T LR	11 7 Con luz	1 3 4	Abierto	Apagado
Objeto ausente	11 7 Con oscuridad	1 3 4	Abierto	Apagado
LT LR	11 7 Con luz	1 3 4	Cerrado	Encendido

Ajuste Manual de Sensibilidad

PA 01 B/C

Se recomienda usar la máxima sensibilidad en la mayoría de las aplicaciones y en especial aquellas donde el ambiente tenga un alto nivel de contaminación, p.ej. suciedad, agua y polvo. Para ajustar la máxima sensibilidad, gire el potenciómetro en sentido horario hasta el

En aplicaciones donde el objeto a detectar sea de dimensiones reducidas o translúcido, posiblemente se requiera un ajuste de la sensibilidad. Proceda según los siguientes pasos:

posibleii	iente se requiera um ajuste de la sensibilidad. I roceda segum los siguientes pasos.
1	Pase a modo de ajuste manual, girando el potenciómetro a la posición MAN.
2	Incremente la sensibilidad girando el potenciómetro, en sentido horario, hasta alcanzar el máximo.
3	Verifique que no haya ningún objeto interrumpiendo el haz, y que el emisor y el receptor se encuentren correctamente alineados y dentro de su rango de detección.
4	Seleccione el objeto de menores dimensiones y de material más translúcido.
5	Sitúe el objeto a detectar entre el emisor y el receptor. Si la salida cambia de estado, no se requiere ajuste. Si la salida no cambia, proceda al paso 6.
6	Reduzca la sensibilidad girando el potenciómetro en sentido anti-horario hasta que la salida cambie de estado.
7	Retire el objeto y verifique que la salida ha cambiado.
	Si el nivel de señal es bajo, el indicador de nivel de señal (Led verde) comenzará a parpadear lentamente. En la mayoría de los casos, se recomienda incrementar la sensibilidad hasta que el LED se encienda, y verificar los siguientes puntos:
	Correcta alineación de los sensores.
	Emisor y receptor se encuentren dentro de su rango de detección.
	Los sensores no estén excesivamente contaminados en la parte frontal.

Aiuste de Sensibilidad Automático - Teach-In

PA 01 A/B/C

El ajuste automático de sensibilidad puede usarse en aquellas aplicaciones en las que se producen variaciones del entorno ambiental como p.ej. variaciones de luz ambiente o una contaminación moderada. Esta opción no debe usarse en aplicaciones en las que las condiciones ambientales tengan un alto nivel de contaminación.

1	Verifique que no hay ningún objeto a detectar entre el emisor y el receptor.
2	Para el amplificador PA 01 A, proceda al paso 3 Para el amplificador PA 01 B/C gire el potenciómetro en sentido anti-horario a la posición de AUTO
3	Pulse el botón RESET / TEST para iniciar el auto ajuste. El Led verde parpadeará durante el proceso de auto ajuste.
4	Cuando el auto ajuste se haya completado, el Led verde se mantendrá estable. El sistema se encuentra ahora ajustado al óptimo nivel de detección.
5	Mueva un objeto en el área de detección. Observe que el indicador de salida (Led amarillo) cambia de estado.
6	Para iniciar un nuevo ajuste automático, pulse el botón RESET / TEST.
	Si existe un alto nivel de interferencias, el indicador de nivel de señal (Led verde) parpadeará rápidamente.

Ajuste de Tiempos de Retardo

PA 01 C

Retardo a la conexión: activa la salida si el objeto permanece en el área de detección durante el periodo de tiempo ajustado. (En modo Oscuridad)

Retardo a la desconexión: mantiene la salida activada durante el periodo de tiempo ajustado. Tiempo de retardo ajustable de 0 a 10 segundos.

- Seleccione retardo a la conexión o a la desconexión mediante el interruptor DIP. Véase Ajuste de Interruptores DIP.
- Aumente o reduzca los tiempos de retardo girando el potenciómetro en sentido horario o anti-horario respectivamente.

El emisor puede ser desactivado y activado para realizar tests. Asegúrese que no hay ningún obieto entre el emisor y el receptor, cuando realice el test. Cuando el emisor se desactiva se debe producir un cambio de estado en la salida.

Desactivar emisor	Pulse el botón RESET / TEST (sólo en modo manual), una los terminales 7 y 9, o mantenga un voltaje inferior a 2.0 V dc entre los terminales 7 y 9.
Activar emisor	No unir o mantener un voltaje de 5.0 V dc entre los terminales 7 y 9.